






- Gestion des populations avec la "Fonction Ascenseur" pour le Contrôle d'Accès.
- Un paramétrage simple.




- Sélectionner la Zone des lecteurs.




- Sélectionner la Population.

- Créer une nouvelle Définition
- Ajouter la Plage Horaire



- Sélectionner les Etages Autorisés.



- Associer le badge avec la population.
- Transmettre les informations aux UTL(s).