





- Gestion Technique du Bâtiment avec un asservissement Signalisation / Commande(s).
- Un paramétrage simple.



- Sélectionner la carte/lecteur.
- Cliquer sur le Bouton TS / TC.



- Libellé des Voies TS / TC.
- Etat Ouvert / Fermée.
- Voie avec asservissement.



- Sélectionner les Relais à Activer.

- Transmettre les informations aux UTL(s)